

coach.



- Produkten består av trä, häftklamrar, polyeter, plasttassar med metallring, klädsel; textil eller konstläder. Skruvar i metall.
- Produkten är demonterbar med skruvmejsel (insex), tång samt kniv för att avlägsna klädsel och stoppningsmaterial på klädd sittplatta.
- Återvinning sker genom uppdelning i trä (stativ och sittplatta), metall (häftklamrar, skruv och tass med ring), textil och tapet/gummi alt. restavfall (klädsel och stoppningsmaterial).
- Produktens alla delar (klädd sittplatta) är utbytbara vid eventuella skador eller behov av renovering.

