

miss.



- Produkten består av trä, plasttassar med spik. Modell med klädd sits; häftklamrar, polyeter, klädsel; textil el konstläder. Skruvar i metall.
- Produkten är demonterbar med skruvmejsel (insex), tång samt kniv för att avlägsna klädsel och stoppningsmaterial på klädd sittplatta.
- Återvinning sker genom uppdelning i trä (stativ och sittplatta), metall (häftklamrar, skruv och tass med spik), textil och tapet/gummi alt. restavfall (klädsel och stoppningsmaterial).
- Produktens alla delar är utbytbara vid eventuella skador eller behov av renovering.

