

noa.



- Produkten består av trä, domestikväv, polyeter, tassar i plast och metall, häftklamrar och skruv. Klädsel; textil eller konstläder.
- Produkten är demonterbar med skruvmejsel för att avlägsna tassar, samt kniv för att avlägsna klädsel och stoppningsmaterial från trästomme.
- Återvinning sker genom uppdelning i trä (stomme), metall (häftklamrar, stift), textil och tapet/gummi alt. restavfall (klädsel och stoppningsmaterial) och plast (tassar).
- Produktens utformning möjliggör för omklädsel vid ev. skada på klädselmaterialet. Gäller det skada på stommen, rekommenderas att ersätta hela produkten med en ny.

