








# play. låg utan armstöd



- Produkten består av trä, häftklamrar, polyeter, plasttassar, klädsel; textil eller konstläder. Stativ, nozagfjädring och skruvar i metall.
- Produkten är demonterbar med skruvmejsel (insex), tång och kniv för att avlägsna nozagfjädring, klädsel och stoppningsmaterial från trästomme (sits, rygg och armstöd).
- Återvinning sker genom uppdelning i trä, metall (häftklamrar, skruv, brickor, stativ och nozagfjädring), textil och tapet/gummi alt. restavfall (klädsel och stoppningsmaterial) och plast (tassar).
- Produktens alla delar är utbytbara vid eventuella skador eller behov av renovering. Undantag är byte / reparation av elbox, då detta ska utföras av fackman.



					
Benstativ / metall	Nozag / metall	Skruv / metall	Ryggdel/ trä	Sits /trä	tassar /plast

