





# monteringsanvisning.

Ester 140/180 bord.

a)  x8	b)  x8	c)  x1	d)  x1
---	---	---	---



Placera och montera storseglen i mitten på skivan med träskruvarna som bipackas.  
OBS gäller endast 180 bord.

